



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

Ручные лебедки серии ЛР

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru || эл. почта: ttd@nt-rt.ru

Технические характеристики ЛР-0,15	
Тяговое усилие	0,15 т
Канатоёмкость барабана	10 м
Диаметр каната	4 мм
Масса (Без металлического троса)	3,6 кг

Лебедка ручная ЛР - предназначена для перемещения груза при индивидуальном строительстве, ремонте автомобилей и в других случаях, связанных с подъемом и опусканием грузов.

В лебедке стационарной ЛР предусмотрен грузоподъемный тормоз, который препятствует самопроизвольному опусканию груза. Приведенные ниже технические характеристики лебедок ЛР и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить текущие характеристики обращайтесь к менеджеру.

Вращением рукоятки, через вал-шестерню и зубчатое колесо, барабан приводится в движение и производится подъем или перемещение груза. В это время храповик зажат и собачка прощелкивается по нему. После подъема груза собачка упирается в зуб храповика и груз фиксируется.

Для опускания груза рукоять лебедки ЛР вращается в обратную сторону, вал-шестерня ослабляется фрикционными дисками, если скорость опускания слишком высокая происходит торможение.



Технические характеристики ЛР-0,25	
Тяговое усилие	0,25 т
Канатоёмкость барабана	25 м
Диаметр каната	4 мм
Масса (Без металлического троса)	11 кг
Цена с канатом	6 051 руб.

Технические характеристики ЛР-1	
Тяговое усилие	0,5 / 1 т
Канатоёмкость барабана	40 м
Диаметр каната	6,5 мм
Масса (Без металлического троса)	30 кг
Цена с канатом	13 520 руб.

Технические характеристики ЛР-500	
Тяговое усилие	0,5 т
Канатоёмкость барабана	6 / 3 м
Диаметр каната	4 мм
Масса (Без металлического троса)	6 кг
Цена с канатом	9 840 руб.

Технические характеристики ЛР-1.5	
Тяговое усилие	0,75 / 1,5 т
Канатоёмкость барабана	40 м
Диаметр каната	8 мм
Масса (Без металлического троса)	32 кг
Цена с канатом	14 800 руб.



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru | | эл. почта: ttd@nt-rt.ru